

Kontrollera/Ändra K-faktorer i Climatix.

Check/Set K-factors in Climatix

Überprüfen/Ändern des K-faktors in der Climatix

Fläkt / Fan / Puhallin
Wentylator / Ventilator / Ventilateur

Type: **ELFF-040Z-EC02-0370-2-F-M** **286 - 2860 r/m**

3,7 kW **5,8 A**

3x400 V

20,00 $Q=1/K \times \sqrt{p} \text{ (m}^3/\text{s)}$

Ref. EC400ZBLU-G1

ErP data
Eff. degr. type: **On fan motor** η_{total} $N=+$ $N=$
Speed ctrl.

Kontrollera så att K-faktorn på fläktens maskinskytt stämmer överens med inställningen i Climatix.

Logga in med lösenord: 6006

Drifthanterare / Start sida > Systeminställningar > Konfiguration > Konfiguration IO's > Tryck/Flöden

Tilluftsflöde K-fakt: tryck på pennan alternativt tryck på OK-ratten för att ändra.

Frånluftsflöde K-fakt: tryck på pennan alternativt tryck på OK-ratten för att ändra.

Check that the K-factor on the data plate of the fan matches the setting in the Climatix.

Enter password: 6006

Operations / Start page > System settings > Configuration > Configuration IO's > Pressures/flows

Supply air flow K-fact: press the pencil alt. press the OK knob to change.

Exhaust air flow K-fact: press the pencil alt. press the OK knob to change.

Überprüfen Sie, ob der K-Faktor auf dem Typenschild des Ventilators mit der Einstellung in der Climatix übereinstimmt.

Einloggen mit Passwort: 6006

Betriebsmanager / Startsite > System Einstellungen > Konfiguration > Konfiguration IO's > Drücke/VolStro

ZUL-Strömung K-fakt: Drücken Sie auf den Stift oder auf das OK-Rädchen um den Wert zu ändern. ABL-VolStro K-fakt: Drücken Sie auf den Stift oder auf das OK-Rädchen um den Wert zu ändern