

STD-08 ELVÄRME INBYGGD STYR

Climatix konfigureras för att styra ett elbatteri. Vid värmebehov regleras styrsignalen till elbatteriet i sekvens med värmeväxlaren.

Vid överhettning av elbatteriet erhålls larm. För att undvika överhettningsslarm vid avstängning av aggregat efterkyls elbatteriet inställd tid.