


TVÅSTEGSVVERIFIERING IV PRODUKT CLOUD

Innehåll

Konfiguration av tvåstegsverifiering.....	1
Inloggning med Microsoft Authenticator.....	3
Borttappad telefon / Kommer inte åt tvåstegsverifiering	4

KONFIGURATION AV TVÅSTEGSVVERIFIERING

1. Tryck på "Logga in".



svenska (Sverige) ▼

IV Produkt Cloud

Välkommen!
IV Produkt Cloud låter dig styra och övervaka dina luftbehandlingsaggregat – var du än befinner dig.

[Registrera](#)

Logga in

[Avbryt](#)

IV PRODUKT

Logga in med din e-postadress

clouddemo@ivprodukt.se

Lösenord


[Har du glömt ditt lösenord?](#)

Logga in

[Inloggningsinstruktioner](#)

2. Installera Microsoft Authenticator-appen. Om du redan har den; gå vidare till punkt 3.

- För att aktivera tvåstegsverifiering behöver du Microsoft Authenticator-appen.



[Avbryt](#)

IV PRODUKT

Ladda ner Microsoft Authenticator med hjälp av nedladdningslänkarna för iOS och Android eller använd valfri annan autentiseringsapp.

GET IT ON Google Play **Download on the App Store**

När du har laddat ner autentiseringsappen, välj 'Fortsätt' för att börja med registreringen.

Fortsätt


[Inloggningsinstruktioner](#)

- Öppna App Store eller Google Play och sök manuellt efter "Microsoft Authenticator". Ladda sedan ner appen. Öppna appen när den har installerats.




3. Lägg till ditt konto i Authenticator-appen

- När appen är öppen, tryck på **"Skanna en QR-kod"**.
(Om du inte ser "Skanna en QR-kod", tryck på pluset uppe till höger och välj "Annat".)
- Appen kan fråga om den får tillgång till kameran – tryck på **"OK"** för att ge tillstånd.
- Du kommer att se en fyrkantig ruta på skärmen som används för att skanna QR-koder.



4. Gå tillbaka till IV Produkt Cloud

- Tryck på **"Fortsätt"**.
- En QR-kod visas nu på skärmen.




5. Skanna QR-koden med Authenticator-appen

- Öppna Microsoft Authenticator-appen.
- Rikta kameran mot QR-koden på skärmen.
- Appen skapar automatiskt en tvåstegsprofil och registrerar den.
- Tryck på **"Fortsätt"** efter att du har skannat QR-koden.

6. Slutför verifikationen

- Ange den sexsiffriga koden som visas i din Authenticator-app. Observera att koden uppdateras var 30 sekund.
- Tryck på **"Fortsätt"** för att slutföra inloggningen.



INLOGGNING MED MICROSOFT AUTHENTICATOR

1. Logga in med din e-postadress


- Tryck på **"Logga in"**.
- Skriv in ditt lösenord och tryck på **"Logga in"**.



2. Ange din tvåstegskod:

Öppna din "Microsoft Authenticator" app.

- Ange koden som står i din app.
- Tryck därefter **"Fortsätt"**.



[Avbryt](#)



Ange verifieringskoden från din autentiseringsapp.

Engångslösenord

[Fortsätt](#)

[Inloggningsinstruktioner](#) [Återställ engångslösenord](#)

BORTTAPPAD TELEFON / KOMMER INTE ÅT TVÅSTEGSVÉRIFIERING

Om din telefon skulle gå sönder eller om du tappar bort den kan du klicka på "Återställ engångslösenord" efter att du har angett din e-postadress och lösenord. Detta formulär skickas till IV Produkt och därefter gör IV Produkt en utredning om tvåstegsverifiering ska återställas. Inskickat formulär besvaras inom 24 timmar under arbetsdagar.

Avvikelse och förändringar kan förekomma